



Replacement Carafe

SAFETY PRECAUTIONS



This symbol alerts you to the potential danger for personal injury if you fail to read and follow these safety precautions.



This symbol reminds you that glass is fragile and can break which could result in personal injury.

- Do not place carafe in dishwasher.
- Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
- This carafe is designed to be used only on the keep-hot plate of your coffeemaker. Do not use on a gas or electric rangetop, or in a microwave or conventional oven.
- To avoid breakage, handle carafe with care. Avoid impact. Glass will break as a result of impact. Use care when filling with water to avoid hitting faucet.
- Do not place hot carafe on cool or wet surface. Allow to cool before washing or adding liquids.
- Do not set empty carafe on a hot heating surface.
- Do not clean carafe with steel wool pads, abrasive cleanser or any other materials that may scratch.
- Do not place hands inside carafe. When handling, be careful if wearing any hand jewelry, especially diamond rings. Jewelry can scratch the glass, which increases possibility of breakage.
- Do not bump, scratch, or boil dry the carafe.
- Discard carafe if it is cracked, scratched, or heated while empty for an extended period of time.

- To avoid accidents, do not pour in the direction of people.
- If stirring in the carafe, use only wooden, plastic, or rubber utensils. Do not use metal utensils.
- Follow the above safety precautions carefully to avoid serious burn injuries which may result if breakage occurs while carafe holds heated liquids.

HOW TO CLEAN

TO CLEAN CARAFE AND OTHER PARTS:

Wash carafe by hand. Never wash carafe in dishwasher.

To remove the carafe lid, push the hinge part of the lid to one side, then twist and lift the other side of the hinge. The pin will release from the hinge. Then remove lid. For hard to remove stains on the carafe, use baking soda or a mild cleanser.

To remove hard water stains and deposits, fill carafe with hot water and add 2 tablespoons of automatic dishwasher detergent. Allow this solution to remain in the carafe overnight, then rinse the carafe. Scrub with a non-abrasive cleanser to remove any remaining residue.

NOTE: To make cleaning the carafe easier, we recommend that you rinse the carafe with water immediately following each use.

In USA for Customer Assistance Please Call: 1-877-207-0923
In Canada for Customer Assistance Please Call: 1-877-556-0973

 is a trademark of General Electric Company and is used under license by WAL*MART Stores, Inc. Bentonville, AR 72716



Verseuse de rechange

PRÉCAUTIONS À OBSERVER AVEC LA VERSEUSE



Ce symbole vous indique les dangers possibles de blessures corporelles si vous omettez de lire et de suivre ces précautions de sécurité.



Ce symbole vous rappelle que le verre est fragile et qu'une brisure peut entraîner des blessures corporelles.

- Ne placez pas la verseuse dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
- Cette verseuse est conçue pour être utilisée uniquement sur la plaque chauffante de votre cafetière. Évitez de la faire fonctionner sur le dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un four à micro-ondes ou conventionnel.
- Pour éviter de la briser, manipulez la verseuse avec soin. Évitez tout impact car le verre cassera. Lorsque vous la remplissez d'eau, agissez avec précaution pour éviter de heurter un robinet.
- Ne placez pas la verseuse sur une surface froide ou chaude. Laissez-la refroidir avant de la nettoyer ou d'y verser un liquide
- Ne laissez pas une verseuse vide sur une surface chauffante.
- Évitez de nettoyer la verseuse avec des produits qui égratignent comme les tampons en laine d'acier ou les produits nettoyants abrasifs.
- N'insérez pas les mains dans la verseuse. Manipulez celle-ci avec soin si vous portez des bijoux, particulièrement des bagues avec diamants. Les bijoux peuvent égratigner le verre, ce qui augmente la possibilité de casse.
- Évitez de heurter, ou d'égratigner/la cafetière et de laisser l'eau s'évaporer entièrement.
- Jetez immédiatement la verseuse lorsque celle-ci est craquelée, égratignée, ou chauffée à vide durant une longue période.

- Afin d'éviter les accidents, ne versez pas le liquide en faisant face aux gens.
- Pour remuer le liquide dans la verseuse, n'utilisez que des ustensiles en plastique, en bois ou en caoutchouc. N'utilisez pas d'ustensiles en métal.

- Veuillez suivre à la lettre ces précautions de sécurité pour éviter toute brûlure grave qui pourrait être causée par le bris d'une verseuse remplie de liquide chaud.

MODE DE NETTOYAGE

NETTOYAGE DE LA VERSEUSE ET DES AUTRES PIÈCES:

Laver la verseuse à la main. Ne lavez jamais la verseuse au lave-vaisselle.

Pour enlever le couvercle de la verseuse, pousser la partie « charnière » du couvercle vers un côté, puis faire pivoter et soulever l'autre côté de la charnière. La broche d'axe se dégage de la charnière. Pour les taches tenaces sur la verseuse, utiliser du bicarbonate de soude ou un produit de nettoyage peu énergétique.

Pour éliminer les dépôts et taches d'eau dure, remplir la verseuse avec de l'eau chaude et ajouter 2 c. à soupe de détergent pour lave-vaisselle automatique. Laisser cette solution dans la verseuse pendant une nuit, puis rincer la verseuse. Frotter avec un tampon de nettoyage non abrasif pour éliminer tout résidu.

REMARQUE : Pour faciliter le nettoyage de la verseuse, il est recommandé de la rincer à l'eau immédiatement après chaque usage.

Pour l'assistance à la clientèle aux É.-U., composer le 1-877-207-0923
Pour l'assistance à la clientèle au Canada, composer le 1-877-556-0973



est une marque de commerce de General Electric Company et est utilisée en vertu d'une licence par WAL-MART.



Jarra de repuesto

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Este símbolo lo alerta a un posible peligro de lesiones personales si no lee y observa estas precauciones de seguridad.



Este símbolo le recuerda que el vidrio es frágil y se puede romper lo que podría resultar en lesiones personales.

- No coloque la jarra en el lavavajillas.
- No use una jarra rajada o una jarra con un mango flojo o debilitado.
- Esta jarra ha sido diseñada para usar solamente sobre la placa de calentamiento de su cafetera. No la use sobre hornallas de gas o eléctricas, en el horno a microondas o en un horno convencional.
- Para evitar roturas, manipule la jarra con cuidado. Evite golpearla. El vidrio se puede romper como resultado de un impacto. Tenga cuidado cuando la llene con agua y trate de no golpear el grifo.
- No coloque la jarra caliente sobre una superficie fría o húmeda. Permita que se enfríe antes de lavarla o de agregar líquidos.
- No coloque una jarra vacía sobre una superficie de calentamiento que esté caliente.
- No limpie la jarra con esponjillas de fibra metálica, productos de limpieza abrasivos ni ningún otro material que pueda rayarla.
- No coloque las manos dentro de la jarra. Cuando la manipule, tenga cuidado si tiene puesta alguna joya en las manos, especialmente anillos de diamante. Las joyas pueden rayar el vidrio y aumentar la posibilidad de rotura.
- No golpee, raye ni deje que la jarra hierva en seco.

- Tire la jarra a la basura si está rajada, rayada o si se dejó calentar vacía por un período de tiempo largo.
- Para evitar accidentes, no vierta en la dirección de la gente.
- Si mezcla el líquido dentro de la jarra, use solamente utensilios de madera, plástico o caucho. No use utensilios metálicos.
- Siga cuidadosamente las precauciones de seguridad que anteceden para evitar lesiones graves debido a quemaduras que pueden ocurrir si la jarra se rompe mientras contiene líquidos calientes.

LA LIMPIEZA

PARA LIMPIAR LA JARRA Y OTRAS PARTES:

Lave la jarra a mano. Nunca lave la jarra en el lavavajillas.

Para sacar la tapa de la jarra, empuje la parte con bisagra de la tapa hacia un costado, luego gire y levante el otro lado de la bisagra. El pasador saldrá de la bisagra. Luego saque la tapa.

Para eliminar manchas difíciles en la jarra, use bicarbonato de soda o un producto de limpieza delicado.

Para eliminar manchas de agua dura y depósitos, llene la jarra con agua caliente y agregue 2 cucharadas de detergente para lavavajillas automático. Deje que esta solución permanezca en la jarra hasta el otro día, y luego enjuáguela. Frote con un producto de limpieza no abrasivo para eliminar los residuos.

NOTA: Para facilitar la limpieza de la jarra, recomendamos que la enjuague con agua inmediatamente después de cada uso.

Para obtener Asistencia al Cliente, sírvase llamar al 1-877-207-0923



es una marca de comercio de
General Electric Company usada bajo
licencia por WAL*MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716