

# FLEX BREW Mix & Match Brewer Quick Start Guide



**Left and right side buttons:**  
Touch to brew coffee on the left and/or the right side.



**Size button:**  
Touch to set the brew size (6-14 oz. per side).



**Strength/Iced button:**

- Regular - **Regular strength hot**
- Bold - **\*\*Bold strength hot**
- ❧ Iced - **\*\*Iced coffee**

**\*\*The brewer pauses mid-brew in Bold and Iced modes to help increase coffee strength.**



**Power/Brew button:**  
Touch to start or stop making coffee.

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Needle | When this icon is lit, needle is clogged.                                       |
|        | Clean icon turns ON when cleaning is needed and cycle is activated.             |
| Lid    | When this icon is lit, lid is open. Close lid.                                  |
| +      | Add water icon. Brewer is out of water. Add water and touch  to resume brewing. |

## TIPS

### Before first use

Wash all removable parts in hot, soapy water. Rinse and dry. Brew one cycle on each side and discard water.



### Settle baskets into notch

Be sure to rotate the K-Cup®\*\* holder and grounds basket in the brewer until it settles into the notch.



### Choose iced or hot

The brewer can't make hot coffee on one side and iced coffee on the other at the same time.

### Iced coffee prep

Before brewing iced coffee, add ice to the cup. The ice amount should be 1/2 to 3/4 of the selected iced coffee amount (for an 8 oz. iced coffee, add 4 to 6 oz. of ice).



### Cup rest tip

Raise cup rests to reduce splatter when using shorter cups.



### Let's get started!

Scan here to learn more about the FlexBrew® Mix & Match Brewer on [hamiltonbeach.com](http://hamiltonbeach.com)



# Cafetière à choix de combinaison

## Guide de démarrage rapide



**Boutons des côtés gauche et droit :**  
toucher le ou les boutons correspondants pour une infusion des côtés gauche et/ou droit.



**Bouton de la quantité :**  
toucher ce bouton pour régler la quantité à infuser (6-14 oz [177-414 ml] par côté).



**Bouton de la concentration/ café glacé :**

○ Regular - Café chaud corsé

● Bold - \*\*Café chaud corsé

❖ Iced - \*\*Café glacé

\*\*La cafetière s'interrompt à mi-cycle en modes corsé et café glacé pour rehausser la saveur du café.



**Bouton d'alimentation et d'infusion :**  
Toucher ce bouton pour mettre en marche ou arrêter la cafetière.

|        |                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Needle | Si cette icône s'illumine, l'aiguille est obstruée.                                                                                    |
|        | L'icône de nettoyage s'ILLUMINE lorsqu'un nettoyage est requis et qu'un cycle est activé.                                              |
| Lid    | Si cette icône s'illumine, le couvercle est ouvert. Fermer le couvercle.                                                               |
|        | icône indiquant d'ajouter de l'eau. Il n'y a plus d'eau dans la cafetière. Ajoutez de l'eau et touchez  pour reprendre la préparation. |

### REMARQUES

- Avant la première utilisation, laver toutes les pièces amovibles dans l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher. Faire un cycle d'infusion de chaque côté et jeter l'eau.
- S'assurer de faire pivoter le support à dosette K-Cup®\* et le panier-filtre dans la cafetière jusqu'à ce qu'ils reposent bien dans l'encoche.
- La cafetière ne peut infuser du café chaud d'un côté et du café glacé de l'autre en même temps.
- Ajouter de la glace dans la tasse avant l'infusion d'un café glacé. La quantité de glaçons devrait représenter 1/2 ou 3/4 de la quantité de café glacé sélectionnée (pour un café glacé de 237 ml [8 oz], ajouter de 118 à 177 ml [4-6 oz] de glace).
- Élever les repose-tasses afin de réduire les éclaboussures si des tasses plus petites sont utilisées.

\* K-Cup, My K-Cup et Keurig sont des marques déposées de Keurig Green Mountain, Inc. L'utilisation de ces marques de commerce n'implique aucune affiliation avec Keurig Green Mountain, Inc., ni approbation de la part de la marque.



# Cafetera Mix & Match

## Guía de inicio rápido



**Botones del lado izquierdo y derecho:**  
Toca para preparar café en el lado izquierdo y/o derecho.



**Botón de tamaño:**  
Toca para establecer el tamaño de preparación (de 6 a 14 oz [177-414 mL] por lado).



**Botón de intensidad/hielo:**

○ Regular - Intensidad normal caliente

● Bold - \*\*Intensidad cargada caliente

❖ Iced - \*\*Café helado

\*\*La cafetera hace una pausa a mitad del ciclo en los modos Intensidad cargada y Café helado para ayudar a aumentar la intensidad del café.



**Botón de encendido/preparación:**  
Toca para iniciar o detener la preparación del café.

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Needle | Cuando este ícono está encendido, significa que la aguja está obstruida.                              |
|        | El ícono de limpieza se enciende cuando se necesita limpieza y el ciclo es activado.                  |
| Lid    | Cuando este ícono esté encendido, significa que la tapa está abierta. Cierra la tapa.                 |
|        | Ícono para agregar agua. La cafetera no tiene agua. Agrega agua y toca  para reanudar la preparación. |

### NOTAS

- Antes del primer uso, lava todas las piezas extraíbles con agua caliente y jabón. Enjuaga y seca. Realiza un ciclo de preparación en cada lado y desecha el agua.
- Asegúrate de girar el soporte para cápsulas K-Cup®\* y la cesta para café molido dentro de la cafetera hasta que encajen en la ranura.
- La cafetera no puede preparar café caliente en un lado y café helado en el otro al mismo tiempo.
- Antes de preparar café helado, agrega hielo a la taza. La cantidad de hielo debe ser entre 1/2 y 3/4 de la cantidad seleccionada de café helado (para un café helado de 237 mL [8 oz], agrega de 118-177 mL [4 a 6 oz] de hielo).
- Eleva los soportes para reducir las salpicaduras cuando utilices tazas más pequeñas.

\* K-Cup, My K-Cup y Keurig son marcas registradas de Keurig Green Mountain, Inc. El uso de estas marcas no implica ninguna afiliación o endoso por parte de Keurig Green Mountain.