

BrewStation™ Quick Start Guide

For more detailed instructions, including how to clean your BrewStation and how to use the optional water filter, refer to the enclosed Use & Care Guide.

Thank You for Purchasing a BrewStation!

Making great-tasting coffee with BrewStation is simple, once you know how. We hope this Quick Start Guide will give you the information you need to begin enjoying your BrewStation right away.

Questions?

Call us first – our friendly associates are ready to help you.

Please don't return your product to the store.

USA 1-800-851-8900


Canada 1-800-267-2826

How To Set Clock and Program Automatic Brewing


(clock models only)

1. Set Clock for Time of Day
 - Plug in coffeemaker. To set the time of day, press **H** (hours) and then **M** (minutes). AM or PM are indicated above the digits.
2. Automatic Brewing
 - Press and hold **PROG** button for 3 seconds. Digits will flash.
 - Continue holding **PROG** button, press **H** and **M** until the desired brewing start time is reached.
 - Release the **PROG** button. The clock will return to displaying the time of day.
 - Press **PROG** button momentarily to activate Automatic brewing. A green light will glow.


How To Make Coffee




1. Fill coffee tank with cold water. Do not exceed 12-Cup water level.




2. Pour water from coffee tank into water reservoir.




3. Assemble BrewStation. Fill the paper filter basket with coffee, being careful not to get any grounds into the coffee tank.



4. Non-Clock Model: Press ON/OFF button and the light will glow.



Clock Model: Press ON/OFF button and the light will glow.



5. Dispense with cup to desired level.

HAMILTON BEACH PROCTOR-SILEX, INC.

263 Yadkin Road, Southern Pines, North Carolina 28387

PROCTOR-SILEX CANADA, INC.

Picton, Ontario K0K 2T0

hamiltonbeach.com • proctorsilex.com
hamiltonbeach.com.mx • proctorsilex.com.mx

BrewStation™

Guide de mise en marche rapide

Pour de plus amples instructions, y compris sur la manière de nettoyer votre BrewStation et d'utiliser le filtre à eau, consultez le guide d'utilisation et d'entretien joint.

Merci pour acheter de BrewStation!


Faire grand-goûter le café avec BrewStation est simple, une fois vous savez. Nous espérons que ce guide de mise en marche rapide vous fournira les informations dont vous avez besoin pour profiter tout de suite de votre cafetière.

Des questions? Nos aimables associés sont prêts à vous aider.


Ne pas renvoyer votre appareil au magasin.

Canada 1-800-267-2826


Comment faire le café




1. Remplissez d'eau froide le réservoir à café. Ne dépassez jamais le niveau de 12 tasses.




2. Versez l'eau du réservoir à café dans le réservoir à eau.




3. Assemblez votre BrewStation. Remplissez le panier à filtre de café, en prenant soin de ne pas renverser de la mouture dans le réservoir à café.



4. Modèle sans horloge :
Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) et le voyant s'allumera.



Modèle avec horloge :
Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) et le voyant s'allumera.



5. Versez dans une tasse au niveau désiré.

Comment régler l'horloge et programme d'infusion automatique (seulement modèles avec l'horloge)

1. Mise de l'horloge à l'heure

- Branchez votre cafetière. Pour mettre l'horloge à l'heure, pressez sur **H** (heures), puis sur **M** (minutes). AM ou PM sont indiqués au-dessus des chiffres.

2. Infusion automatique

- Appuyez sur le bouton **PROG** et tenez-le appuyé pendant 3 secondes. Les chiffres se mettent à clignoter.
- Continuez à tenir appuyé le bouton **PROG**. Appuyez sur **H** et **M** jusqu'à atteindre l'heure de début d'infusion.
- Relâchez le bouton **PROG**. L'horloge recommence à indiquer l'heure de la journée.
- Appuyez sur le bouton **PROG** pendant un instant pour mettre en marche l'infusion automatique. Un voyant vert s'allume.

BrewStation™ Guía de inicio rápido

Para instrucciones más detalladas, que incluyen cómo limpiar la BrewStation y cómo usar el filtro de agua, consulte su instructivo.

¡Gracias por adquirir una BrewStation!

Preparar café de excelente sabor con la cafetera BrewStation es simple, una vez que haya aprendido cómo hacerlo. Esperamos que esta Guía de inicio rápido le brinde la información que necesita para empezar a disfrutar la BrewStation de inmediato.


¿Preguntas?

Llámenos primero – nuestros amables asociados están listos para ayudarle.


No devuelva el producto a la tienda.

México 01-800-71-16-100


Cómo preparar café




1. Llène el tanque de café con agua fría. No exceda el nivel de 10 tazas de agua.




2. Vierta el agua desde el tanque de café en el recipiente de agua.



3. Arme la BrewStation. Llène el portafiltros con café, y tenga cuidado de que no entren gránulos en el tanque de café.



4. Modelo sin reloj: Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) y la luz se iluminará.



Modelo con reloj: Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) y la luz se iluminará.



5. Sirva con taza al nivel deseado.

Cómo configurar el reloj y programar la preparación automática (modelos con reloj únicamente)

1. Ajuste el reloj con la hora

- Conecte la cafetera. Para configurar la hora, presione **H** (horas) y luego **M** (minutos). AM o PM se indican por encima de los dígitos.

2. Preparación automática

- Presione y sostenga el botón **PROG** por 3 segundos. Los dígitos se volverán intermitentes.
- Continúe sosteniendo el botón **PROG**, presione **H** y **M** hasta que aparezca la hora de inicio de preparación que desee.
- Libere el botón **PROG**. El reloj volverá a mostrar la hora del día.
- Presione el botón **PROG** momentáneamente para activar la preparación automática. Se iluminará una luz verde.