


使用注意： 怎样才能把杯子盖严实？

1、杯盖的放置问题

搅拌杯其实是一个四边为方形四角为圆角的结构。我们应确保杯盖与搅拌杯口做到边对边、角对角地对应好，然后盖上。没有严格地契合杯口与杯盖的边角位置，当破壁机高速工作时，液体不断上冲就容易进入杯盖中的硅胶导流槽中导致液体溢出。



2、搅拌杯盖的摆放角度

请大家注意在我们的搅拌杯盖的四个角上其中三个角是有字的，一个角是无字的。建议大家把无字的那个角对准手柄，这样确保四角对齐，同时会使密封效果达到最佳。



3、按以上两点盖好以后，请注意用手很好地来回扭动下杯盖使杯盖与搅拌杯壁完全契合，增强密封。

4、加料盖，请注意这也是一个非常重要的环节，硅胶盖内有一圈很长的卡扣槽，很多消费者只是随意地将卡扣旋过去就认为完成了卡扣密封的工作，实际上还没有，请按顺时针方向转动加料盖，确保将加料盖卡死。



卡扣槽中的长度



卡扣刚放入卡扣槽中的位置



在卡扣槽中锁住卡扣后，卡扣的位置

5、最后一步要确定下是不是真的完成密封了，可以在放入液体后尝试倾斜搅拌杯，观察搅拌杯内的液体会不会沿着倾倒口流出，如果没有流出液体，就证明密封成功。

破壁料理机小贴士：

1. 为了获得更好的使用体验，建议在使用“热汤”按钮功能时的最大水位为800毫升。
2. 请勿在使用“热汤”按钮前添加热水。
3. 请勿连续使用“热汤”按钮功能，周期之间的停顿时间应在5分钟以上，每次使用后向容器内部添加冷水进行冷却。
4. 处理干食材的连续工作时间不能超过2分钟。周期之间的停顿时间应在5分钟以上。