


Proctor-Silex®



Use & Care for Steam Irons2

USA: 1-800-851-8900

Utilisation et entretien des fers à vapeur9

Au Canada : 1-800-267-2826

840091400

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your flatiron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Use iron only for its intended use.
2. To protect against risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
3. The iron should always be turned to OFF before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
4. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing.
5. Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying and when not in use.
6. Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
7. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.
8. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down—there may be hot water in the reservoir.

SPECIAL INSTRUCTIONS

1. To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
2. If an extension cord is absolutely necessary, a 10-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

2


Consumer Safety Information

This product is intended for household use only.

This appliance is equipped with a polarized plug. This type of plug has one blade wider than the other. The plug will fit into an electrical outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug by modifying the plug in any way.

Pièces et caractéristiques

1. Water Tank Opening
2. Adjustable Steam Switch
3. Spray/Blast Buttons
4. Swivel Cord
5. Heel Rest
6. Temperature Control Dial
7. Power On Light
8. Soleplate
9. Water Window



- | | |
|--|--|
| 1. Orifice de remplissage du réservoir | 5. Talon d'appui |
| 2. Commutateur de réglage de la vapeur | 6. Cadran de réglage de la température |
| 3. Boutons de vaporisation et de jet de vapeur | 7. Témoin de fonctionnement |
| 4. Cordon pivotant | 8. Semelle |
| | 9. Repère de niveau d'eau |

3

Before First Use

- Steam vents should be cleaned before first use. Prepare iron for steam ironing, then iron over an old cloth for a few minutes while letting the iron steam.
- Many irons spit or sputter during the first few uses with tap water. This happens as the steam chamber becomes conditioned. This will stop after a few uses.
- During first use of the iron, it may appear to smoke. This will stop and does not indicate a defect or hazard.

To Dry Iron

1. Set Adjustable Steam Switch to **0** or empty water tank.
2. Turn Temperature Control Dial to desired temperature. Allow two minutes for iron to reach desired temperature.


To Steam Iron


1. Unplug iron. Using a cup, slowly pour 4 ounces ($\frac{1}{2}$ cup) of tap water into water tank opening. Plug iron into outlet.
2. Set Adjustable Steam Switch to STEAM.
3. Turn Temperature Control Dial to desired fabric setting in steam range. Allow two minutes for the iron to reach desired temperature.

Water: Please use ordinary tap water. If you have extremely hard water, alternate between tap water and distilled water for use in the iron.

Features (not all features on all models)


Adjustable Steam Switch

This switch provides continuous steam in the STEAM  position. Push the switch to **0** to change to dry iron.




Auto Shutoff Reset Button/Light

The light comes on when the iron is first plugged in even if Temperature Control Dial is set at Off. The light indicates that the iron is plugged in. After **one hour**, the iron will shut off and the light will blink. Push the Reset Button to turn the iron back on.



Power On Light


This light comes on when the iron is plugged in and remains on until the iron is unplugged. The light stays on even if Temperature Control Dial is turned to Off.



Features (not all features on all models)

Spray and Blast of Steam Buttons

Push spray button to release a fine spray of water for difficult wrinkles in cotton or linen. Push blast button for an extra blast of steam.



Fabric/Setting Chart

Setting	To Iron	Ironing Instructions
0	Off	
Dry Iron	1	Acetate, Silk Dry iron on the wrong side of the fabric.
	2	Acrylic, Nylon Dry iron using spray if necessary.
Steam Range	3	Polyester, Rayon For polyester, dry iron while the fabric is still damp.
	4	Cotton Blends Iron using steam or spray for difficult wrinkles.
	5	Wool For wool, use a press cloth and steam iron on the wrong side.
	6	Cotton Iron cottons while still damp, using steam and/or spray.
	7	Linen Iron on wrong side of fabric while still damp.

6

Caring for Your Iron

Iron

1. Turn temperature control dial to Off. Unplug and let cool. The iron takes longer to cool down than it does to heat up.
2. To empty water from iron, slowly tilt pointed end of iron down over a sink. Water will run out of water tank opening.
3. Wrap cord loosely around iron and store iron in an upright position. Do not store iron laying flat on soleplate.

Soleplate

1. Never iron over zippers, pins, metal rivets, or snaps, as these may scratch the soleplate.
2. To clean occasional build-up on the soleplate, wipe with a sudsy cloth. Do not use abrasive cleansers or metal scouring pads.
3. Always store iron upright in the heel rest position.

Troubleshooting

Won't heat.

- Is the iron plugged in and the outlet working? Check the outlet by plugging in a lamp.
- Is the Temperature Control Dial turned to a fabric setting?
- If auto shutoff model, is the Automatic Shutoff Light blinking? If so, push Reset Button to reset.

Water is leaking.

- Do not overfill the water tank.
- If steam ironing, is the Temperature Control Dial in the steam range and did the iron have enough time to preheat?
- If dry ironing, make sure the Adjustable Steam Switch is in the **0**, dry iron position.

7

Troubleshooting (continued)

Won't steam.

- Check the water level.
- Is the Adjustable Steam Switch in the STEAM position?
- Has the iron had enough time to preheat?

Leaves spots.

- ALWAYS empty the water tank of the iron after using. Water left in the tank may discolor clothing and soleplate.

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one hundred eighty (180) days from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product, at our option, at no cost. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. There is no warranty with respect to the following, which may be supplied with this product: glass parts, glass containers, cutter/strainer, blades and/or agitators. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state, or province to province. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, DO NOT RETURN THE APPLIANCE TO THE STORE! Please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

CUSTOMER SERVICE NUMBERS

In the U.S. 1-800-851-8900

In Canada 1-800-267-2826

Web site address: www.proctorsilex.com

KEEP THESE NUMBERS FOR FUTURE REFERENCE!

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de votre fer à repasser, des précautions préliminaires de sécurité doivent toujours être observées, y compris ce qui suit :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

1. Utiliser le fer seulement pour sa fonction déterminée.
2. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou autres liquides.
3. Le fer doit toujours être éteint (réglé à ARRÊT) avant d'être branché sur une prise de courant ou débranché. Ne jamais tirer le cordon pour le débrancher de la prise de courant; saisir plutôt la fiche et la tirer pour la débrancher.
4. Ne pas laisser le cordon toucher les surfaces chaudes. Laisser le fer se refroidir complètement avant de le remiser, et enrouler sans le serrer le cordon autour du fer.
5. Toujours débrancher le fer d'une prise de courant électrique lorsqu'on le remplit d'eau ou lorsqu'on le vide, ou s'il n'est pas utilisé.
6. Ne pas faire fonctionner le fer avec un cordon endommagé ou si le fer a été échappé ou endommagé. Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas démonter le fer. Téléphoner au numéro du service à la clientèle sans frais d'interurbain pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement électrique ou mécanique. Un réassemblage incorrect peut causer un risque de choc électrique lorsque le fer est utilisé.
7. Une bonne surveillance est nécessaire pour tout appareil utilisé par des enfants ou près d'eux. Ne pas laisser le fer sans surveillance pendant qu'il est branché ou pendant qu'il est sur une planche à repasser.
8. Des brûlures peuvent survenir lorsqu'on touche des pièces chaudes en métal, de l'eau chaude ou de la vapeur. Adopter des précautions lorsqu'on tourne un fer à vapeur à l'envers, car il peut rester de l'eau dans le réservoir.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

1. Pour éviter de surcharger un circuit, ne pas faire fonctionner un autre appareil à haute tension sur le même circuit.
2. Si une rallonge est absolument nécessaire, un cordon de 10 ampères doit être employé. Des cordons évalués pour un ampérage moindre peuvent surchauffer. Il faut prendre soin de placer le cordon de rallonge pour qu'il ne puisse pas être tiré par des enfants ou faire trébucher.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

Renseignements de sécurité aux consommateurs

Ce fer est un produit ménager.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Ce type de fiche présente une broche plus large que l'autre. La fiche ne peut être introduite dans une prise que dans un sens. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité visant à réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne peut pas être insérée dans la prise, la tourner dans l'autre sens. Si elle ne peut toujours pas être insérée dans la prise, contacter un électricien qualifié pour qu'il remplace la prise déshuée. Ne pas essayer de contourner l'objectif de sécurité de la fiche polarisée en la modifiant de quelque manière que ce soit.

Avant la première utilisation

- Nettoyer les orifices de sortie de vapeur avant la première utilisation. Préparer le fer pour le repassage à la vapeur, ensuite repasser sur un vieux linge pendant quelques minutes.
- Lors des premières utilisations avec de l'eau du robinet, un fer à repasser projette fréquemment de l'eau. Ceci se produit alors que la chambre de vapeur n'est pas encore parfaitement conditionnée. Ce phénomène cesse après quelques utilisations.
- Lors de la première utilisation du fer à repasser, il peut sembler émettre de la fumée. Ceci cessera et n'indique pas un défaut ou un danger.

Repassage à sec

1. Régler le commutateur de vapeur réglable à **0** ou vider le réservoir.
2. Tourner le bouton de sélection de la température à la position désirée. Attendre pendant deux minutes que le fer atteigne la température désirée.

Repassage à la vapeur


1. Débrancher le fer à repasser. Avec une tasse, verser lentement 4 onces (½ tasse) d'eau du robinet dans l'ouverture du réservoir d'eau. Brancher le fer sur une prise de courant.
2. Régler le commutateur de réglage de la vapeur à STEAM (vapeur).
3. Tourner le bouton de sélection au réglage de tissu désiré dans la gamme de repassage à la vapeur. Attendre pendant 2 minutes que le fer atteigne la température désirée.

Eau : Prière d'utiliser l'eau ordinaire du robinet. Si l'eau est extrêmement dure, alterner entre l'eau du robinet et l'eau distillée à utiliser dans le fer.

Caractéristiques (toutes les caractéristiques ne sont pas sur tous les modèles)


Commutateur de réglage de la vapeur

Ce commutateur fournit une vapeur continue à la position STEAM (vapeur) ☁. Pousser le commutateur à **0** pour repasser à sec.




Bouton/voyant lumineux de remise en marche et d'arrêt automatique

Le voyant s'allume dès que le fer est branché, même si le bouton de sélection de la température est à Off (arrêt). Le voyant indique que le fer est branché. Au bout de **une heure**, le fer s'éteint et le voyant clignote. Appuyer sur le bouton de remise en marche pour rallumer le fer.



Voyant d'alimentation

Le voyant s'allume lorsque le fer est branché et reste allumé jusqu'à ce que le fer soit débranché. Le voyant reste allumé même si le bouton de sélection de la température est tourné à Off (Arrêt).



Caractéristiques (suite)

Boutons de vaporisation et de jet de vapeur

Appuyer sur le bouton de vaporisation pour dégager une fine vaporisation de l'eau pour les plis difficiles sur le coton ou la toile. Appuyer sur le bouton de jet pour un jet de vapeur supplémentaire.




Tableau de réglage/tissus

	Réglage	Repassage	Instructions de repassage
	0	Inactif	
À sec	1	Acétate, soie	Repasser à sec sur l'envers du tissu.
	2	Acrylique, nylon	Repasser à sec en utilisant le jet si nécessaire.
À vapeur	3	Polyester, rayonne	Pour le polyester, repasser à sec pendant que le tissu est encore humide.
	4	Mélanges de coton	Repasser en utilisant la vapeur ou le jet pour les plis tenaces.
	5	Laine	Pour la laine, utiliser un linge à repasser et repasser à la vapeur sur l'envers.
	6	Coton	Repasser les articles en coton pendant qu'ils sont encore humides en utilisant la vapeur et/ou le jet.
	7	Toile	Repasser sur l'envers du tissu pendant qu'il est encore humide.

Entretien du fer à repasser

Fer à repasser

1. Tourner le cadran de réglage de la température à Off. Débrancher et laisser refroidir. Il faut plus de temps pour refroidir le fer que pour le réchauffer.
2. Pour vider l'eau du fer, pencher lentement le bout pointu du fer au-dessus d'un évier. L'eau coulera de l'orifice du réservoir d'eau.
3. Enrouler le cordon sans le serrer autour du fer et remiser le fer en position verticale. Ne pas remiser le fer à plat sur sa semelle.

Semelle

1. Ne jamais faire passer le fer à repasser sur fermetures à glissière, épingles, rivets métalliques, boutons-pression, etc.; ces articles peuvent provoquer des rayures sur la semelle.
2. Pour éliminer une accumulation occasionnelle de souillures sur la semelle, essuyer avec un chiffon savonneux. Ne pas utiliser un produit de nettoyage abrasif ou un tampon de récurage en laine d'acier.
3. Remiser toujours le fer à repasser verticalement, en appui sur le talon.

Dépannage

Ne chauffe pas.

- Le fer est-il branché et la prise de courant est-elle active? Vérifier la prise de courant en y branchant une lampe.
- Le bouton de réglage de la température est-il tourné au réglage pour un tissu?
- Pour le modèle d'arrêt automatique, le témoin lumineux de cessation automatique clignote-t-il? Dans ce cas, appuyer sur le bouton pour réactivation.

L'eau fuit.

- Ne pas remplir excessivement le réservoir d'eau.
- Lors du repassage à la vapeur, le cadran de température est-il dans la gamme de vapeur et le fer a-t-il eu assez de temps pour se réchauffer?
- Si le repassage à sec est désiré, s'assurer que le commutateur de réglage de la vapeur est à la position **0** pour le repassage à sec.

Ne vaporise pas.

- Vérifier le niveau de l'eau.
- Le commutateur de réglage de la vapeur est-il à la position **STEAM**?
- Le fer a-t-il eu assez de temps pour se réchauffer?

Laisse des taches.

- **TOUJOURS** vider le réservoir d'eau du fer après l'utilisation. L'eau qui reste dans le réservoir d'eau peut décolorer les vêtements et la semelle du fer.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti exempt de vices de matériau et de fabrication pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à partir de la date de l'achat original, excepté ce qui est noté ci-dessous. Au cours de cette période, nous réparerons ou remplacerons ce produit sans frais, à notre discrétion. LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE. TOUTE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN MONTANT ÉGAL AU PRIX D'ACHAT PAYÉ ET TOUTES LES RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES SPÉCIAUX ET INDIRECTS SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES. La garantie ne s'applique pas aux accessoires suivants qui pourraient être vendus avec ce produit : pièces en verre, récipients en verre, couteau/tamis, lames et/ou agitateurs. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine et ne couvre pas un vice causé par l'abus, le mésusage, la négligence, l'usage à des fins commerciales ou tout autre usage non prescrit dans le mode d'emploi. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits juridiques qui peuvent varier d'un État à un autre ou d'une province à une autre. Certains États ou provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas dans votre cas.

Si vous désirez procéder à une réclamation en vertu de cette garantie, NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN! Veuillez téléphoner au NUMÉRO DU SERVICE À LA CLIENTÈLE. (Pour un service plus rapide, ayez à portée de la main les numéros de série et de modèle et de type de votre appareil lorsque vous communiquez avec un représentant.)

NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Aux États-Unis 1-800-851-8900

Au Canada 1-800-267-2826

Adresse du site Web : www.proctorsilex.com

CONSERVEZ CES NUMÉROS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

HAMILTON BEACH ♦ PROCTOR-SILEX, INC.
263 Yadkin Road, Southern Pines, NC 28387

PROCTOR-SILEX CANADA, INC.
Picton, Ontario K0K 2T0