

**READ BEFORE USE**  
**LEA ANTES DE USAR**

Visit [www.hamiltonbeach.com.mx](http://www.hamiltonbeach.com.mx) for  
other products or to contact us.

Visite [www.hamiltonbeach.com.mx](http://www.hamiltonbeach.com.mx)  
para ver otros productos de Hamilton  
Beach o para contactarnos!

**¿Preguntas?**  
Por favor llámenos – nuestros  
amables representantes están  
listos para ayudar.  
**MEX: 01 800 71 16 100**  
Le invitamos a leer cuidadosamente  
este instructivo antes de usar su  
aparato.



# Stand Mixer

# Batidora de Pie

English ..... 2  
Español ..... 15

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electric shock, do not put cord, plug, or mixer body in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from wall outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, and clothing, as well as spatulas and other utensils, away from attachments during operation to reduce risk of injury to persons and/or damage to mixer.
6. Remove attachments from mixer before washing.
7. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
9. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer for use with this model may cause fire, electric shock, or injury.
10. Do not use outdoors.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Check that control is off before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn control to OFF (O) and then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended purpose.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### Other Consumer Safety Information

**This appliance is intended for household use only.**

**WARNING! Shock Hazard:** This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.


**CAUTION! Moving Parts Hazard.**

To reduce the risk of personal injury, always unplug mixer before inserting or removing attachments.

# Parts and Features


\*To order parts:

Mexico: 01 800 71 16 100




**BEFORE FIRST USE:** Wash bowl and attachments in warm, sudsy water; rinse and dry. Always unplug mixer from electrical outlet before inserting or removing attachments.


## ATTACHMENTS



Flat Beater\*



Whisk\*



Dough Hook\*


# How to Use

**BEFORE FIRST USE:** Wash bowl and attachments in warm, sudsy water; rinse and dry. Always unplug mixer from electrical outlet before inserting or removing attachments.


**WARNING**

**Cut and Crush Hazard.**


Unplug mixer before inserting or removing attachments. Failure to do so can result in broken bones or cuts.




Always make sure mixer is unplugged and setting control is set to OFF (O).




Press up on mixer release button.




Tilt mixer head up.




Place bowl in bowl lock and turn clockwise until bowl locks into place.



Insert attachment onto attachment shaft and press upward as far as possible. Turn the attachment clockwise, hooking attachment over pin on shaft.




Slide the narrow section of the pouring shield collar under mixer attachment.




Place pouring shield collar on bowl. Sides of shield should be above the rim of the bowl when positioned correctly.


## How to Use (cont.)




8 Insert pouring shield tabs in slots on collar.




9 Turn the opening of the pouring shield and collar to desired position.




10 Press up on mixer release button. Tilt mixer head down.




11 Plug mixer into wall outlet.




12 Select desired speed.



13 When finished, slide speed control to OFF (0). Unplug from outlet.



14 Press up on mixer release button. Tilt mixer head up.



15 Remove attachment by pressing attachment upward as far as possible. Turn the attachment counterclockwise and pull to remove.

# Mixing Guide


The following mixing guide is a suggestion for selecting mixing speeds. Begin on setting 2 and increase to desired speed, depending on the recipe consistency.

FOOD	ATTACHMENT	SETTING
Cakes (mixes and from scratch)	Flat Beater	4–6
Cookie Dough	Flat Beater	4–6
Mashed Potatoes	Flat Beater	6–8
Frosting	Flat Beater	6–8
Egg Whites (for meringues, etc.)	Whisk	10–12
Whipped Cream	Whisk	12
Instant Pudding	Whisk	2
Bread	Dough Hook	2–4

## General Mixing Tips

- Place liquid ingredients in bowl first and then add dry ingredients.
- Always stay near mixer during use.
- To begin mixing, use the lower settings until the ingredients are thoroughly combined. This will reduce splattering.
- Always add ingredients as close to the sides of the bowl as possible, not directly into the moving attachment.
- When preparing package cake mixes, use setting 2 for low speed, setting 4 for medium speed, and setting 6 for high speed. For best results, mix for the time stated on the package directions.
- Mixtures containing large amounts of liquid ingredients should be mixed at lower speeds to avoid splashing. Increase speed only after the mixture has thickened.
- When mixing thin batters, use medium speeds and frequently stop the mixer to scrape the sides of the bowl with a spatula.

## Flat Beater Tips




Flat beater is used for most of your mixing needs.

Use the flat beater to mix cakes, cookie dough, fudge, or potatoes.

Cookie dough is one of the thickest doughs to mix. Make it easier by following these tips:

- Have butter or margarine at room temperature.
- Add ingredients one at a time, thoroughly mixing after each addition.
- Add flour one cup at a time.
- If the mixer seems to struggle, increase the speed setting.


## Dough Hook Tips



Dough hook is for recipes that require kneading.

- Always stay near mixer during use.
- If a spoon is accidentally caught in an attachment or the motor stalls, turn the setting control to OFF (O) and then unplug. Clear the obstruction or reduce the amount of mixture in the bowl. Let the motor cool for 5 minutes before continuing.

# Whisk Tips



- The whisk is designed to whip liquids, such as egg whites and cream. Do not use the whisk for mixing thick mixtures, such as dough, fudge, or mashed potatoes.
- Your mixer is designed to whisk a minimum of 2 large egg whites or 1 cup (237 ml) of cream. Mixer performance is enhanced as the tip of the whisk is immersed into the liquid. If smaller quantities are needed, a hand mixer is recommended.

## EGG WHITES

Place egg whites in a clean, dry mixing bowl. Attach bowl and whisk. To avoid splashing, gradually turn speed control to desired speed. See chart below.

AMOUNT	SETTING
2 to 4 egg whites	up to 10
6 or more egg whites	up to 8

Your stand mixer whips egg whites quickly. Watch carefully to avoid overwhipping. Here is what to expect:

**Frothy:** Large, uneven air bubbles.

**Begins to Hold Shape:** Air bubbles are fine and compact; product is white.

**Soft Peak:** Tips of peaks fall over when whisk is removed.

**Almost Stiff:** Sharp peaks form when whisk is removed, but whites are still soft.

**Stiff But Not Dry:** Sharp, stiff peaks form when whisk is removed. Whites are uniform in color and glisten.

**Stiff and Dry:** Sharp, stiff peaks form when whisk is removed. Whites are speckled and dull in appearance.

## WHIPPED CREAM

Pour cold whipping cream into chilled bowl. Attach bowl and whisk. To avoid splashing, gradually turn to designated speed and whip to desired stage. See chart below.

AMOUNT	SETTING
1 cup	up to 10
1 pint	up to 8

Your stand mixer whips cream very quickly. Watch cream closely during whipping because there are just a few seconds between whipping stages. Look for these characteristics:

**Begins to Thicken:** Cream is thick and custard-like.


**Holds Its Shape:** Cream forms soft peaks when whisk is removed. Can be folded into other ingredients when making desserts and sauces.

**Stiff:** Cream stands in stiff, sharp peaks when whisk is removed. Use for topping on cakes or desserts, or filling for cream puffs.


# Care and Cleaning

## **⚠ WARNING Electrical Shock Hazard.**


Do not immerse mixer, cord, or plug in water or any other liquid.



1



2



3



4

## DISHWASHER-SAFE

DO NOT use the "SANI" setting when washing in the dishwasher. "SANI" cycle temperatures could damage your product.

# Troubleshooting

## PROBLEM

Food is not mixed.

## PROBABLE CAUSE/SOLUTION

- Place liquid ingredients in bowl before adding dry ingredients.
- Stop mixer and scrape sides of bowl.
- Increase speed.

Food splatters during mixing.

- Mixtures containing large amounts of liquid ingredients should be mixed at lower speeds to avoid splashing. Increase speed only after the mixture has thickened.

Mixer "walks" on counter during mixing.

- Reduce speed.
- Reduce quantity of ingredients in bowl.
- Make sure countertop is clean. This allows the mixer feet to grip countertop and reduce mixer movement.

# Recipes

## Chocolate Velvet Layer Cake

2 cups (473 ml) cake flour  
1/2 cup (118 ml) unsweetened baking cocoa  
2 teaspoons (10 ml) baking soda  
1/4 teaspoon (1.2 ml) salt  
10 Tablespoons (148 ml) butter, room temperature  
2 cups (473 ml) light brown sugar, packed  
2 eggs  
1 teaspoon (5 ml) vanilla  
3/4 cup (177 ml) sour cream  
3/4 cup (177 ml) cold brewed coffee

Preheat oven to 350°F (180°C). In a small bowl, stir together flour, cocoa, baking soda, and salt. Set aside. Using flat beater, cream butter and sugar on setting 4. Add eggs, one at a time, beating well after each addition. Add vanilla. Reduce speed to setting 2. Add half of flour mixture, then all of sour cream. Add remaining flour mixture; then slowly pour in coffee. Mix on setting 2 for about 30 seconds. Turn off mixer and scrape sides and bottom of bowl. Turn mixer on to setting 4 and mix until thoroughly blended. Divide batter between 2 greased and wax paper-lined 9 inch (23 cm) round cake pans. Bake 30 to 35 minutes or until tests done. Cool in pan for 5 minutes; then remove from pans and cool on racks. Frost with Bittersweet Chocolate Frosting.

**Makes one 2-layer cake.**

## Bittersweet Chocolate Frosting

1/3 cup (79 ml) butter, room temperature	1/4 cup (59 ml) milk
2 1/2 cups (591 ml) confectioners' sugar	1 to 2 Tablespoons (15 to 30 ml) cold brewed coffee
3/4 cup (177 ml) unsweetened baking cocoa	1 teaspoon (5 ml) vanilla

Using flat beater, beat butter on setting 4 until smooth. Add confectioners' sugar and cocoa alternately with milk and continue beating until smooth. Add vanilla and beat until smooth and blended.

## Magic Cookies

1 cup (237 ml) butter	1/2 teaspoon (2.5 ml) salt
1 cup (237 ml) sugar	2 cups (473 ml) oatmeal
1 cup (237 ml) light brown sugar	1 Tablespoon (15 ml) vanilla
2 eggs	12 ounces (340 g) chocolate chips
2 cups (473 ml) flour	1 1/2 cups (355 ml) coconut
1 teaspoon (5 ml) baking soda	
1/2 teaspoon (2.5 ml) baking powder	

Preheat oven to 350°F (180°C). With flat beater, cream together butter, sugar, and brown sugar at a medium setting until well blended. Mix in vanilla and eggs. Reduce speed and gradually add flour, baking soda, baking powder, and salt mix until smooth. On a low setting, mix in oatmeal, chocolate chips, and coconut until well mixed. Drop rounded spoonful onto ungreased cookie sheet. Bake on middle rack of oven for 12 to 14 minutes.

**Makes 3 dozen cookies.**

# Recipes (cont.)

## Best Ever Sugar Cookies

2 1/2 cups (591 ml) all-purpose flour  
1 teaspoon (5 ml) baking powder  
1/2 teaspoon (2.5 ml) baking soda  
1/4 teaspoon (1.2 ml) salt  
1/4 teaspoon (1.2 ml) nutmeg  
3/4 cup (177 ml) butter, softened  
3/4 cup (177 ml) sugar  
1 egg  
1 teaspoon (5 ml) vanilla  
1/4 cup (59 ml) milk

Preheat oven to 375°F (190°C). Mix together flour, baking powder, baking soda, salt, and nutmeg and set aside. Using flat beater, cream butter on high speed until light and fluffy. Reduce speed to lowest setting. Add sugar, egg, and vanilla, mixing thoroughly. Gradually add dry ingredients and milk; continue mixing until thoroughly mixed. Form cookie dough into 1 1/2 inch (3.5 cm) diameter balls and arrange balls on ungreased baking sheets. Flatten balls slightly with the bottom of a drinking glass. Bake in oven for 6 to 7 minutes or until lightly golden around edges. Cool on wire racks.

**Makes about 4 dozen.**

## Simple Yeast Rolls

1 cup (237 ml) warm water, 100° to 110°F (38° to 43°C)  
.25 ounce (7 g) package active dry yeast  
1/4 cup (59 ml) butter, melted and cooled  
3 Tablespoons (45 ml) sugar  
1 teaspoon (5 ml) salt  
1 egg  
3 to 3 1/2 cups (710 to 828 ml) flour

Pour water into mixing bowl. Add yeast and let dissolve for 5 minutes. Add butter, sugar, salt, and egg. Using dough hook, mix on setting 2 for about 30 seconds. Add 3 cups (710 ml) of the flour and mix on setting 4 for about 2 minutes. Add additional flour, if necessary, to make a soft dough. Cover and let rise in a warm place for about 1 hour.

Preheat oven to 350°F (180°C). Stir down the dough and dump onto lightly floured surface. Divide the dough into 4 equal portions; then divide each portion into 4 golf ball-sized balls. Place the 16 balls in a greased 9 x 13 inch (23 x 33 cm) baking pan. Let rise in a warm place for about 30 minutes. Bake 25 to 30 minutes.

**Makes 16 rolls.**

# Recipes (cont.)

## Sour Cream Coffee Cake

### Crumb Topping

1 1/2 cups (355 ml) all-purpose flour  
1 1/2 sticks (3/4 cup [177 ml]) unsalted butter, softened  
1/3 cup (79 ml) packed light brown sugar  
1/3 cup (79 ml) sugar  
1 1/4 teaspoons (6.2 ml) ground cinnamon  
1 cup (237 ml) pecans, chopped

### Cake

1 1/2 sticks (3/4 cup [177 ml]) unsalted butter, softened  
1 1/4 cups (296 ml) sugar  
1 Tablespoon (15 ml) baking powder  
3/4 teaspoon (3.7 ml) baking soda  
3/4 teaspoon (3.7 ml) salt  
4 large eggs  
1 Tablespoon (15 ml) vanilla  
1 1/2 cups (355 ml) sour cream  
2 1/4 cups (532 ml) all-purpose flour

### Streusel

1/3 cups (79 ml) all-purpose flour  
1/2 cup (118 ml) packed light brown sugar, divided  
3/4 teaspoon (3.7 ml) ground cinnamon  
3 Tablespoons (45 ml) cold butter

**Crumb Topping:** In a small bowl, combine flour, butter, brown sugar, granulated sugar, and cinnamon; mix with fork until large crumbs are formed. Add pecans and mix to incorporate.

**Streusel:** In another small bowl, combine flour, brown sugar, cinnamon, and butter. Mix with fork until large crumbs are formed.

**Cake:** Lower oven rack to lowest position. Preheat oven 350°F (180°C). Grease 10 inch (26 cm) bundt pan with butter.

Using the flat beater, cream butter on medium speed until smooth. Add sugar, baking powder, baking soda, and salt. Beat on medium speed for 3 minutes. With mixer on low speed, add in eggs, one at a time, until well blended. Mix in vanilla and sour cream. Gradually add flour. Continue to mix until well blended.

Spread about 2 cups (473 ml) of batter into the bottom of prepared pan. Sprinkle evenly with half of streusel mixture. Repeat. Spread remaining batter over and top with crumb topping.

Bake 50 to 60 minutes or until a toothpick inserted into the center of the cake comes out clean. Cool on wire rack 30 minutes. Invert cake onto plate and then flip on wire rack with topping side up. Cool completely.

**Makes one cake.**

# Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, es importante seguir todas las precauciones de seguridad que incluyen lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
3. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni el cuerpo de la batidora en agua ni en ningún otro líquido.
4. Es necesario que haya buena supervisión cuando los niños utilicen aparatos o cuando éstos se estén utilizando cerca de niños.
5. Desenchúfela del tomacorriente cuando no la esté usando, antes de colocar o sacar alguna pieza y antes de la limpieza.
6. Evite todo contacto con piezas móviles. Mantenga las manos, el cabello y la ropa, así como las espátulas y otros utensilios lejos de los accesorios durante la operación para reducir el riesgo de lesiones a personas y/o averías en la batidora.
7. Saque los accesorios de la batidora antes de lavarlos.
8. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o de un mostrador, o que toque alguna superficie caliente, incluyendo la superficie de una cocina.
9. No opere ningún aparato electrodoméstico si el cable o el enchufe están averiados, después de un mal funcionamiento del aparato o si éste se ha caído o averiado de alguna forma. Llame a nuestro número gratuito de servicio al cliente para información sobre examinación, reparación o ajuste.
10. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del aparato para usar con este modelo puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones.
11. No lo use al aire libre.
12. No coloque el aparato sobre o cerca de una fuente de gas caliente o de un quemador eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
13. Verifique que el control esté en la posición apagada antes de enchufar el cable en el tomacorriente de pared. Para desconectar, coloque el control en la posición APAGADO (O) y luego saque el enchufe del tomacorriente de pared.
14. No use el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.

## ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

### Información Adicional de Seguridad

**Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.**

**iADVERTENCIA!** Peligro de Descarga Eléctrica: Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá

usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.


**iPRECAUCIÓN!** Peligro de Piezas en Movimiento.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, siempre desenchufe la batidora antes de colocar o quitar batidores.

# Partes y Características

\*Para ordenar partes:


México: 01 800 71 16 100




16

**ANTES DEL PRIMER USO:** Lave tazón o accesorios en agua tibia jabonosa; enjuague y seque. Siempre desenchufe la batidora del tomacorriente antes de introducir o quitar accesorios.


## ACCESORIOS



Batidor Tradicional\*



Batidor de Alambre\*



Gancho para Masa\*


# Cómo Usar

**ANTES DEL PRIMER USO:** Lave tazón o accesorios en agua tibia jabonosa; enjuague y seque. Siempre desenchufe la batidora del tomacorriente antes de introducir o quitar accesorios.


## ▲ ADVERTENCIA

### Riesgo de Cortes y Aplastamientos.


Desenchufe la batidora antes de insertar o quitar los accesorios. El no seguir estas instrucciones puede resultar en fractura de huesos o cortaduras.




Siempre verifique que la batidora esté desenchufada y que el control de ajuste esté en APAGADO (0).




Presione el botón para levantar la batidora.




Incline la cabeza de la batidora hacia arriba.




Coloque el tazón en la traba del tazón y gírelo hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.



Inserte el accesorio en el eje de acoplamiento y presione hacia arriba tan lejos como le sea posible. Gire el accesorio hacia la derecha, enganchando el accesorio sobre el enganche del eje.




Deslice la sección angosta del collar de protector de vertido debajo del accesorio de la batidora.




Coloque el collar de protector de vertido en el tazón. Los lados del protector deben estar en posición elevada en el tazón cuando se halla colocado en forma correcta.


## Cómo Usar (cont.)




8 Inserte las lengüetas del protector de vertido en las ranuras que están sobre el collar.




9 Gire la abertura del protector de vertido y el collar hacia la posición deseada.




10 Presione hacia arriba el botón para desbloquear la batidora e incline la cabeza de la batidora hacia abajo.




11 Enchufe la batidora en un tomacorriente.




12 Seleccione la velocidad deseada.



13 Cuando haya terminado, deslice el control de velocidad a APAGADO (0). Desenchufe del tomacorriente.



14 Presione hacia arriba el botón para desbloquear la batidora e incline la cabeza de la batidora hacia arriba.



15 Quite el accesorio presionándolo hacia arriba lo máximo posible. Gire el accesorio en sentido contrario a las agujas del reloj y tire para quitarlo.

# Guía de Batido

La siguiente guía de batido es una sugerencia para seleccionar velocidades de batido. Comience en la velocidad 2 y suba hasta la velocidad deseada en base a la consistencia de la receta.

ALIMENTO	ACCESORIO	VELOCIDAD
Pasteles (mezclas comerciales y caseras)	Batidor tradicional	4 a 6
Masa para galletas	Batidor tradicional	4 a 6
Puré de papas	Batidor tradicional	6 a 8
Glaseado	Batidor tradicional	6 a 8
Claras de huevo (para merengues, etc.)	Batidor de alambre	10 a 12
Crema batida	Batidor de alambre	12
Budín instantáneo	Batidor de alambre	2
Pan	Gancho para Masa	2 a 4


## Consejos Generales para Batir

- Coloque primero los ingredientes líquidos en el tazón y luego agregue los ingredientes secos.
- Siempre permanezca cerca de la batidora durante el uso.
- Para comenzar a batir, utilice las velocidades más bajas hasta que los ingredientes estén bien mezclados. Esto reducirá las salpicaduras.
- Siempre agregue los ingredientes tan cerca de los lados del tazón como le sea posible, no lo haga directamente dentro de la batidora en movimiento.

- Cuando prepare paquetes con mezclas para pastel, use la velocidad 2 para una velocidad baja, ajuste 4 para una velocidad media y velocidad 6 para una velocidad alta. Para obtener óptimos resultados, bata por el tiempo indicado en las instrucciones del paquete.
- Las mezclas que contienen grandes cantidades de ingredientes líquidos deben batirse a velocidades bajas para evitar salpicaduras. Aumente la velocidad solamente después de que la mezcla se haya espesado.
- Cuando bata masas poco espesas use velocidades medias y detenga con frecuencia la batidora para raspar las paredes del tazón con una espátula.

19

# Consejos para el Batidor Tradicional




El batidor tradicional se utiliza para la mayoría de sus necesidades de batido.

Use el batidor tradicional para mezclar pasteles, masa de galletas, caramelo y papas.

La masa de galletas es una de las masas más espesas para mezclar. Haga esta tarea más fácil siguiendo estos consejos:

- Tenga la mantequilla o la margarina a temperatura ambiente.
- Agregue los ingredientes uno por uno y mezcle bien después de cada adición.
- Agregue harina una taza por vez.
- Si la batidora parece hacer mucha fuerza, aumente la velocidad.


# Consejos para el Gancho para Masa



El gancho para masa es para recetas que requieren amasado.

- Siempre permanezca cerca de la batidora durante el uso.
- Si una cuchara queda accidentalmente atrapada en un accesorio o si el motor se atasca, deslice el control de velocidad a APAGADO (0) y luego desenchufe. Saque el objeto o reduzca la cantidad de la mezcla en el tazón. Deje que el motor se enfrie por 5 minutos antes de continuar.

# Consejos para el Batidor de Alambre



- El batidor de alambre está diseñado para batir líquidos como claras de huevos y crema. No use el batidor de alambre para batir mezclas espesas como masa, caramelo o puré de papas.
- Su batidora está diseñada para batir un mínimo de 2 claras de huevo grandes o 1 taza (237 ml) de crema. El funcionamiento de la batidora mejora cuando la punta del batidor se sumerge en el líquido. Si se necesitan cantidades menores, se recomienda una batidora de mano.

## CLARAS DE HUEVO

Coloque las claras de huevo en un tazón para mezclar limpio y seco. Coloque el tazón y el batidor en la batidora. Para evitar salpicaduras, gire gradualmente el control de velocidad a la velocidad deseada. Vea el cuadro debajo.

CANTIDAD	VELOCIDAD
de 2 a 4 claras de huevo	hasta 10
6 o más claras de huevo	hasta 8

Su batidora de pie bate rápidamente las claras de huevo. Mire con cuidado para que no se batan de más. He aquí lo que se espera:

- Espumosas:** Burbujas de aire grandes y desiguales.
- Comienzan a Tomar Forma:** Las burbujas de aire son finas y compactas; el producto está blanco.
- Pico Suave:** Las puntas de los picos se caen cuando se saca el batidor.
- Casi firmes:** Se forman picos marcados cuando se saca el batidor, pero las claras todavía están blandas.
- Firmes Pero no Secas:** Se forman picos marcados y firmes cuando se saca el batidor. Las claras tienen color uniforme y brillan.
- Firmes y Secas:** Se forman picos marcados y firmes cuando se saca el batidor. Las claras tienen pintitas y apariencia opaca.

## CREMA BATIDA

Vierta la crema para batir fría en un tazón frío. Coloque el tazón y el batidor. Para evitar salpicaduras, gire gradualmente el control de velocidad a la velocidad deseada. Vea el cuadro debajo.

CANTIDAD	VELOCIDAD
1 taza (250 ml)	hasta 10
1 pinta (500 ml)	hasta 8


Su batidora de pie bate rápidamente la crema. Cuide la crema atentamente durante el batido, ya que transcurren pocos segundos entre las etapas de batido. Busque estas características:

- Comienza a Espesar:** La crema es espesa y similar al flan.
- Mantiene la Forma:** La crema forma picos suaves cuando se saca el batidor. Puede agregarse a los otros ingredientes cuando haga postres y salsas.
- Firme:** La crema permanece con picos firmes y marcados cuando se saca el batidor. Use como baño para crema en pasteles o postres, o como relleno para bollos de crema.


# Cuidado y Limpieza

## ⚠ ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica.


No sumerja la batidora, el cable o el enchufe en agua o en otro líquido.



1



2




3



**RESISTENTE AL LAVAVAJILLAS**

No utilice la configuración "SANI" cuando la lave en el lavavajillas. Las temperaturas del ciclo "SANI" pueden dañar su producto.



4

# Resolviendo Problemas

## PROBLEMA

El alimento no está mezclado.

## CAUSA PROBABLE/SOLUCIÓN

- Coloque los ingredientes líquidos en el tazón antes de agregar los ingredientes secos.
- Detenga la batidora y raspe las paredes del tazón.
- Aumente la velocidad.

El alimento se salpica durante el batido.

- Las mezclas que contienen grandes cantidades de ingredientes líquidos deben batirse a velocidades bajas para evitar salpicaduras. Aumente la velocidad solamente después de que la mezcla se haya espesado.

La batidora "camina" sobre el mostrador durante el mezclado.

- Reduzca la velocidad.
- Reduzca la cantidad de los ingredientes en el tazón.
- Asegúrese de que esté limpio el mostrador. Esto permite que los pies de la batidora se agarren al mostrador, disminuyendo el movimiento de ésta.

# Recetas

## Pastel Terciopelo de Capas de Chocolate

2 tazas (473 ml) harina para pastel  
1/2 taza (118 ml) de cacao para hornear sin endulzar  
2 cucharaditas (10 ml) bicarbonato de sodio  
1/4 cucharadita (1.2 ml) de sal  
10 cucharadas (148 ml) de mantequilla, a temperatura ambiente  
2 tazas (473 ml) azúcar moreno clara, en paquete  
2 huevos  
1 cucharadita (5 ml) vainilla  
3/4 taza (177 ml) crema agria  
3/4 taza (177 ml) café preparado frío

Precaliente el horno a 350°F (180°C). En un tazón pequeño, mezcle la harina, el cacao, el bicarbonato y la sal. Separe. Utilizando el batidor tradicional, mezcle la mantequilla y el azúcar en la configuración 4. Agregue los huevos, uno por vez, mezclando bien después de verterlos. Agregue la vainilla. Reduzca la velocidad a 2. Agregue la mitad de la mezcla de harina, luego toda la crema agria. Agregue la mezcla restante de harina; luego vierta el café lentamente. Mezcle en la velocidad 2 por alrededor de 30 segundos. Apague la batidora y raspe los lados y el fondo del tazón. Encienda la batidora en la velocidad 4 y mezcle hasta que quede bien homogéneo. Divida la masa entre 2 moldes redondos para pasteles enmantecados y recubiertos con papel encerado de 9 pulgadas (23 cm). Hornee por 30 a 35 minutos o hasta comprobar que estén listos. Deje enfriar en una bandeja por 5 minutos; luego quite de la bandeja y enríe sobre una rejilla. Coloque glaseado de chocolate amargo.

Rinde para un pastel de 2 capas.

## Glaseado de Chocolate Amargo

1/3 taza (79 ml) de mantequilla, a temperatura ambiente	1/4 taza (59 ml) de leche
2 1/2 tazas (591 ml) azúcar en polvo	1 a 2 cucharaditas (15 a 30 ml) café preparado frío
3/4 taza (177 ml) de cacao para hornear sin endulzar	1 cucharadita (5 ml) vainilla

Utilizando el batidor tradicional, bata la mantequilla en la velocidad 4 hasta que quede homogénea. Agregue el azúcar en polvo y el cacao en forma alternativa con la leche y siga batiendo hasta que quede homogéneo. Agregue vainilla y bata hasta que quede bien mezclado.

## Galletas Mágicas

1 taza (237 ml) mantequilla	1/2 cucharadita (2.5 ml) de sal
1 taza (237 ml) de azúcar	2 tazas (473 ml) avena
1 taza (237 ml) azúcar moreno clara	1 cucharada (15 ml) vainilla
2 huevos	12 oz (340 g) trocitos de chocolate
2 tazas (473 ml) harina	1 1/2 tazas (355 ml) de coco
1 cucharadita (5 ml) bicarbonato de sodio	1/2 cucharadita (2.5 ml) polvo para hornear

Precaliente el horno a 350°F (180°C). Con el batidor tradicional, mezcle la mantequilla, el azúcar y el azúcar moreno en una velocidad media hasta mezclar bien. Vierta la vainilla y los huevos. Reduzca la velocidad y gradualmente agregue la harina, el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear y la sal y mezcle hasta que quede homogéneo. En una velocidad baja mezcle la avena, los trocitos de chocolate y el coco hasta que queden bien mezclados. Coloque cucharadas llenas sobre una bandeja para galletas sin enmantecer. Hornee en la rejilla del horno del medio por 12 a 14 minutos.

Rinde para por docenas de galletas.

# Recetas (cont.)

## Galletas de Azúcar Las Mejores

2 1/2 tazas (591 ml) de harina común  
1 cucharadita (5 ml) polvo para hornear  
1/2 cucharadita (2.5 ml) bicarbonato de sodio  
1/4 cucharadita (1.2 ml) de sal  
1/4 cucharadita (1.2 ml) nuez moscada  
3/4 taza (177 ml) mantequilla, derretida  
3/4 taza (177 ml) de azúcar  
1 huevo  
1 cucharadita (5 ml) vainilla  
1/4 taza (59 ml) de leche

Precaliente el horno a 375°F (190°C). Mezcle la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, la sal, la nuez moscada y dejarlos de lado. Utilizando el batidor tradicional, bata la mantequilla a velocidad alta hasta que quede suave y esponjosa. Reduzca la velocidad a la más baja. Agregue el azúcar, el huevo y la vainilla y mezcle bien. Gradualmente agregue los ingredientes secos y la leche; siga batiendo hasta que quede bien mezclado. Forme la masa de galletas en bolas de un diámetro de 1 1/2 pulgadas (3.5 cm) y colóquelas sobre bandejas para hornear sin enmantecer. Aplaste las bolas ligeramente con la base de un vaso. Hornee en el horno de 6 a 7 minutos o hasta que queden ligeramente doradas en los bordes. Enfríe en rejillas de alambre.

Rinde para 4 docenas.

## Pancitos Simples de Levadura

1 taza (237 ml) agua tibia, 100° a 110°F (38° a 43°C)  
.25 oz (7 g) paquete de levadura seca activa  
1/4 taza (59 ml) mantequilla, derretida y enfriada  
3 cucharadas (45 ml) de azúcar  
1 cucharadita (5 ml) de sal  
1 huevo  
3 a 3 1/2 tazas (710 a 828 ml) harina

Vierta el agua en un tazón. Agregue la levadura y deje disolver por 5 minutos. Agregue la mantequilla, el azúcar, la sal y el huevo. Utilizando el gancho para masa, mezcle a velocidad 2 por 30 segundos. Agregue 3 tazas (710 ml) de la harina y mezcle a velocidad 4 por 2 minutos. Agregue harina adicional, si fuera necesario, para obtener una masa suave. Cubra y deje levar en un lugar tibio por alrededor de 1 hora.

Precaliente el horno a 350°F (180°C). Tome la masa y colóquela sobre una superficie ligeramente enharinada. Divida la masa en 4 porciones iguales; luego divida cada porción en 4 bolas del tamaño de una pelota de golf. Coloque las 16 bolas en una bandeja para hornear enmantecada de 9 x 13 pulgadas (23 x 33 cm). Deje levar en un lugar tibio por 30 minutos. Hornee de 25 a 30 minutos.

Rinde para 16 pancitos.

# Recetas (cont.)

## Pastel de Café y Crema Agria

### Cobertura de Migajas

1 1/2 tazas (355 ml) de harina común  
1 1/2 palos (3/4 taza [177 ml]) mantequilla sin sal, derretida  
1/3 taza (79 ml) azúcar moreno clara, en paquete  
1/3 taza (79 ml) de azúcar  
1 1/4 cucharaditas (6.2 ml) canela molida  
1 taza (237 ml) pecanas, picadas

### Pastel

1 1/2 palos (3/4 taza [177 ml]) mantequilla sin sal, derretida  
1 1/4 tazas (296 ml) de azúcar  
1 cucharada (15 ml) polvo para hornear  
3/4 cucharadita (3.7 ml) bicarbonato de sodio  
3/4 cucharadita (3.7 ml) de sal  
4 huevos grandes  
1 cucharada (15 ml) vainilla  
1 1/2 tazas (355 ml) crema agria  
2 1/4 tazas (532 ml) de harina común

### Streusel

1/3 taza (79 ml) de harina común  
1/2 taza (118 ml) azúcar moreno clara, en paquete, dividida  
3/4 cucharadita (3.7 ml) canela molida  
3 cucharadas (45 ml) mantequilla fría

**Cobertura de Migajas:** En un tazón pequeño mezcle la harina, la mantequilla, el azúcar moreno, el azúcar granulado y la canela; mezcle con un tenedor hasta formar migajas grandes. Agregue las pecanas y mezcle para incorporarlas.

**Streusel:** En otro tazón pequeño, mezcle la harina, el azúcar moreno, la canela y la mantequilla. Mezcle con un tenedor hasta formar migajas grandes.

**Pastel:** Coloque la parrilla del horno en la posición más baja. Precaliente el horno a 350°F (180°C). Enmanteque un recipiente para bundt de 10 pulgadas (26 cm).

Utilizando el batidor tradicional, mezcle la mantequilla a velocidad media hasta que quede homogénea. Agregue el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Bata a velocidad media durante 3 minutos. Con la batidora a velocidad baja, agregue los huevos, 1 por vez, hasta mezclar bien. Vierta la vainilla y la crema agria. Agregue la harina en forma gradual. Siga mezclando hasta que quede bien homogéneo.

Coloque 2 tazas (473 ml) de mezcla en el fondo de un recipiente preparado. Vierta en forma pareja con la mitad de la mezcla de streusel. Repita. Esparza la masa restante sobre la parte superior con la cobertura de migajas.

Hornee de 50 a 60 minutos o hasta que un escarbádientes salga limpio al introducirlo en el centro del pastel. Enfrie en una rejilla de alambre durante 30 minutos. Invierta el pastel en un plato y luego délo vuelta en una rejilla con el lado de la cobertura hacia arriba. Enfrie por completo.

**Rinde para un pastel.**



Grupo HB PS, S.A. de C.V.  
Monte Elbruz 124-301  
Colonia Palmitas, Delegación Miguel Hidalgo  
C.P. 11560, México, Distrito Federal  
01-800-71-16-100

### PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:
Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo: <b>Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100</b>		
Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: <b>GARANTÍA DE 1 AÑO.</b>		
<b>COBERTURA</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.</li><li>• Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.</li><li>• Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.</li></ul>		
<b>LIMITACIONES</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, vasos, filtros, etc.</li><li>• Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.</li></ul>		
<b>EXCEPCIONES</b>		
Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: <ol style="list-style-type: none"><li>a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)</li><li>b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.</li><li>c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.</li></ol>		
El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.		

#### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

DÍA \_\_\_ MES \_\_\_ AÑO \_\_\_

Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:

GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO

01 800 71 16 100

Email: [mexico.service@hamiltonbeach.com.mx](mailto:mexico.service@hamiltonbeach.com.mx)

### RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

#### Distrito Federal

##### ELECTRODOMÉSTICOS

Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499  
Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F.  
Tel: 01 55 5235 2323 • Fax: 01 55 5243 1397

##### CASA GARCIA

Av. Patriotismo No. 875-B  
Mixcoac MEXICO 03910 D.F.  
Tel: 01 55 5563 8723 • Fax: 01 55 5615 1856

#### Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES  
Rupert Martínez No. 238 Ote.  
Centro MONTERREY, 64000 N.L.  
Tel: 01 81 8343 6700 • Fax: 01 81 8344 0486

#### Jalisco

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO  
Garibaldi No. 1450  
Ladrón de Guevara  
GUADALAJARA 44660 Jal.  
Tel: 01 33 3825 3480 • Fax: 01 33 3826 1914

#### Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX  
Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A.  
Int. Hipermart  
Alamos de San Lorenzo  
CD. JUAREZ 32340 Chih.  
Tel: 01 656 617 8030 • Fax: 01 656 617 8030

Modelo:  
63232-MX

Tipo:  
SM04

Características Eléctricas:  
120V ~ 60Hz 400W

**Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".**