




快速开始

如何使用

小心！烫伤危险：操作上盖时务必戴上烤箱手套保护手。热表面和漏出的蒸汽可能会导致烫伤。




将电源线插入墙上的电源插座。红色**电源**指示灯将点亮。每次使用前，在锅圈上轻轻喷一层食用油。旋转烹饪板，使其处在两个锅圈之间，合上上盖，让机器预热。**注意：**当本电器加热至一定的温度时，绿色**预热**指示灯将点亮，并且在烹饪过程中，该指示灯将循环点亮和熄灭。绿灯点亮并不表示三明治已经制作完成，只表示机器已到设定温度状态。在此过程中，红色**电源**指示灯始终保持点亮状态。使用手套提起上盖、顶部锅圈和烹饪板。





将底部的半片面包（如英式松饼、小面包圈或饼干）放至底板上。在面包上添加预煮的肉类、蔬菜和奶酪。将顶部锅圈和烹饪板放下。

快速开始

如何使用 (续)



确保烹饪板置于正确的位置。将鸡蛋打在烹饪板上。用叉子或牙签刺穿蛋黄。(您可以使用整个生鸡蛋、蛋清或打散的蛋液。)在上面添加另外半片面包,合上上盖,烹饪4至5分钟即可。**注意:**请勿添加过多食材。添加过多可能导致食物从锅圈中溢出,并会卡在铰链中。



烹饪完成后,顺时针旋转烹饪板手柄到可停止的位置。戴上手套,固定好底座,握住下锅圈的手柄,掀起锅圈组件和上盖。如单个逐步提起上盖和上下锅圈,汉堡更容易取出。用塑料或木制器具取出汉堡。切勿使用金属器具。烹饪完成后拔掉插头,让电器冷却。

提示:烹饪两份汉堡之间,务必等待2分钟,以确保早餐机加热至合适的温度。