


QUICK START / GUIDE DE DÉMARRAGE

HOW TO USE / COMMENT UTILISER L'APPAREIL

Always use an oven mitt to protect hand when opening cover. Escaping steam can burn. / Portez toujours un gant de cuisinier pour ouvrir le couvercle. La vapeur risque de vous brûler la main.



Plug cord into wall outlet. The red **POWER** light will glow. Let unit preheat with cover closed and cooking plate rotated in between rings. **NOTE:** Green **READY** light will come on when unit is preheated and will cycle on and off during cooking. It is **NOT** an indicator when sandwich is ready. Red **POWER** light stays on. Use handles to lift cover, top ring, and cooking plate. / Branchez le cordon dans la prise murale. Le voyant rouge d'**ALIMENTATION** s'allumera. Laissez préchauffer l'appareil, couvercle fermé et plaque de cuisson insérée par rotation entre les anneaux. **NOTE :** le voyant **VERT** s'allumera quand la température de cuisson sera atteinte, puis s'éteindra et s'allumera en alternance pendant la cuisson. Cela **N'INDIQUE PAS** que le sandwich est prêt. Le voyant rouge d'**ALIMENTATION** restera allumé. Servez-vous des poignées pour soulever le couvercle, l'anneau supérieur et la plaque de cuisson.



Place bottom half of bread (such as an English muffin, bagel, or biscuit) onto bottom plate. Top bread with ingredients such as precooked meats, vegetables, and cheese. Lower top ring and cooking plate. / Mettez la moitié inférieure du pain (muffin anglais, bagel ou petit pain) sur la plaque inférieure. Recouvrez-la avec vos ingrédients, comme des viandes précuites, des légumes et du fromage. Abaissez l'anneau supérieur et la plaque de cuisson.

QUICK START / GUIDE DE DÉMARRAGE

HOW TO USE (cont.) / COMMENT UTILISER L'APPAREIL (suite)



Crack an egg onto cooking plate. (You can use a whole egg, egg white, or a scrambled egg.) Pierce yolk with a fork or toothpick. Top with the other half of bread. Close cover. Cook sandwich for 4 to 5 minutes. **NOTE:** Do not push lid all the way down when loaded with ingredients or when using a jumbo egg. / Cassez un œuf sur la plaque de cuisson (vous pouvez utiliser un œuf entier, du blanc d'œuf ou un œuf brouillé). Percez le jaune à l'aide d'une fourchette ou d'un cure-dent. Recouvrez de l'autre moitié du pain. Fermez le couvercle. Faites cuire le sandwich de 4 à 5 minutes. **NOTE :** ne pressez pas le couvercle jusqu'en bas quand l'appareil est rempli ou si vous utilisez un très gros œuf.



When finished cooking, rotate cooking plate handle clockwise until it stops. Using an oven mitt, lift ring assembly and cover by holding bottom handle to open. Remove breakfast sandwich with plastic or wooden utensil. Never use metal. Unplug when through cooking. Let cool. / Quand la cuisson est terminée, faites tourner la poignée de la plaque de cuisson dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Mettez un gant de cuisinier et soulevez le couvercle et la plaque à l'aide de la poignée inférieure. Retirez le sandwich à l'aide d'un ustensile en bois ou en plastique, jamais en métal. Débranchez l'appareil quand la cuisson est terminée et laissez-le refroidir.